

HOTTER®

Производитель: "Hotter International Inc.", USA 900N Federal Highway Hallandale, Florida 33009, США.

Импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.hotter.ru

Вопросы, пожелания и претензии Вы можете оставить на сайте www.hotter.ru в разделе «Контакты».

Нам очень важно ваше мнение!

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай.



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата:

Место печати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

HOTTER®

ИНСТРУКЦИЯ



СУШИЛКА НАПОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Мод. НХ-230

Благодарим Вас за покупку продукции HOTTER!

Перед первым использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сушилку необходимо установить на ровную поверхность, вдали от источников влаги.

Не используйте сушилку, если поврежден шнур питания или нагревательные элементы.

Перед сушкой необходимо тщательно отжать вещи.

Сушилка не подходит для сушки вещей из шелка.


Не используйте сушилку для сушки грязных вещей.

Не опирайтесь на сушилку во избежание ее повреждения.

Храните вдали от детей.

СХЕМА

1. Шнур питания
2. Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ**.
3. Ножки
4. Поверхность для сушки



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Удалите все упаковочные материалы.

Установите сушилку на ножки на ровную поверхность. Включите в сеть. Развесьте на планках хорошо отжатое, чистое белье. Нажмите на кнопку включения (в положение **I**). Сушилка нагревается до 45-55°C через 5 минут после включения. После завершения сушки, снимите белье, отключите сушилку, нажав кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** (в положение **O**) и отсоедините от сети.

Не перегружайте сушилку.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите сушилку от сети. Дайте остыть.
Не погружайте сушилку и шнур питания в воду и другие жидкости.

Протрите сушилку слегка влажной тряпочкой, затем сухой.
Не используйте абразивные моющие и чистящие средства.
Храните в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 230Вт

220-240В/50Гц

20 нагревательных элементов

Температура нагрева 45-55°C

Материал: алюминий.

Размер в сложенном виде: 111x54x5,4см

Размер в разложенном виде: 145x54x94см

К ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- естественный износ прибора
- неправильная транспортировка и установка
- попадание жидкостей, насекомых и других посторонних предметов внутрь прибора
- самостоятельный ремонт
- стихийные бедствия, повлекшие за собой повреждение прибора.