

# HOTTER®

Производитель и импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте [www.hotter.ru](http://www.hotter.ru)

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

\_\_\_\_\_  
Дата продажи:

\_\_\_\_\_  
Место печати

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

\_\_\_\_\_  
Дата продажи:

\_\_\_\_\_  
Место печати

# **HOTTER**®

## **ТУРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ HOTTER**



**МОД. НХ-1100 (W/R/G/B)**

**Благодарим Вас за покупку продукции Hotter!**  
**Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

## **ОПИСАНИЕ**

Объем на 6 чашек кофе эспрессо  
Автоотключение по окончании приготовления  
Индикатор включения и работы  
Удобная ручка  
Датчик готовности кофе  
Не скользящее основание  
Защита от выкипания и перегрева

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Прибор предназначен только для домашнего использования.  
Не оставляйте включенный прибор без присмотра.  
Не погружайте базу в воду и другие жидкости.  
Храните турку вдали от детей и лиц с ограниченными способностями.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Включите турку в сеть с соответствующим напряжением. Световой индикатор включится белым цветом. Положите желаемое количество молотого кофе в турку и залейте водой. Можно использовать как водопроводную, так и фильтрованную или кипяченую воду. Объем воды должен быть не менее отметки MIN и не превышать отметку MAX. Снова нажмите кнопку включения. Индикатор поменяет цвет на красный. По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал, индикатор поменяет цвет на белый, и турка отключится автоматически, перейдя в спящий режим. Для полного выключения отсоедините турку от сети.  
Время приготовления варьируется от 1 до 5 минут в зависи-

мости от объема и температуры используемой воды. Вы можете остановить процесс приготовления в любой момент, нажав кнопку включения.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

Перед очисткой убедитесь, что турка выключена, остыла и отсоединена от сети.

Протрите корпус и базу турки влажной тряпочкой. Турку сполосните теплой водой с мягким моющим средством и дайте высохнуть.

Не используйте абразивные чистящие средства и материалы.

Не погружайте базу в воду и прочие жидкости. Не мойте в посудомоечной машине.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- **Объем 300мл**
- **Мощность 600Вт**
- **220-240В 50/60Гц**
- **Материал: пластик ABS**
- **Нагревательный элемент из нержавеющей стали 304**
- **Длина шнура 1м**