

# HOTTER®

Заказчик и импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте [www.hotter.ru](http://www.hotter.ru)

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

\_\_\_\_\_  
Дата продажи:

\_\_\_\_\_  
Место печати

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

\_\_\_\_\_  
Дата продажи:

\_\_\_\_\_  
Место печати

# **HOTTER**®

## **ТУРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ HOTTER**



Мод. НХ-106

**Благодарим Вас за покупку продукции Hoffer!**  
**Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

## ОПИСАНИЕ

Термостойкое боросиликатное стекло  
Световой индикатор работы  
Удобная ручка  
Нескользящее основание  
Защита от перегрева

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Прибор предназначен только для домашнего использования.

**Не оставляйте включенный прибор без присмотра!**

Не погружайте базу в воду и другие жидкости.

Храните турку вдали от детей и лиц с ограниченными способностями.

### **СХЕМА**

- 1 Носик турки
- 2 Корпус турки
- 3 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
- 4 Ручка турки
- 5 База



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**Перед первым использованием рекомендуется вскипятить в турке воду и вылить ее.**

Включите турку в сеть с соответствующим напряжением. Положите желаемое количество молотого кофе в турку и залейте водой. Можно использовать как водопроводную, так и фильтрованную или кипяченую воду. Объем воды

должен быть не менее отметки **MIN** и не превышать отметку **MAX**. Поставьте турку на базу. Нажмите кнопку включения (положение **I**). Загорится световой индикатор. По готовности кофе (закипанию) нажмите на кнопку выключения (положение **II**). Для полного выключения отсоедините турку от сети.

**Турка не имеет функции автоотключения, поэтому не оставляйте турку без присмотра во время работы!**

Вы можете остановить процесс приготовления в любой момент, нажав кнопку выключения (положение **II**).

После приготовления дайте турке остыть для повторного использования.

При недостаточном объеме воды турка выключится автоматически. После того, как она остынет, можно снова использовать турку.

Не снимайте турку с базы, не выключив кнопку включения. При снятии и установке турки на базу кнопка включения должна находиться в положении **II**.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

Перед очисткой убедитесь, что турка выключена, остыла и отсоединена от сети.

Протрите корпус и базу турки влажной тряпочкой. Турку сполосните теплой водой с мягким моющим средством и дайте высохнуть.

Не используйте абразивные чистящие средства и материалы.

Не погружайте базу в воду и прочие жидкости. Не мойте в посудомоечной машине.

При появлении накипи, используйте для очистки специальные средства.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- **Объем 500мл**
- **Мощность 600Вт**
- **220-240В 50/60Гц**
- **Материал: пластик ABS**
- **Нагревательный элемент из нержавеющей стали 304**
- **Длина шнура 1м**