

HOTTER®

Производитель и импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург,
ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.hotter.ru

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

HOTTER®

БУТЕРБРОДНИЦА 4-В-1 HOTTER



Мод. НХ-216

**Благодарим Вас за покупку продукции Hotter!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

ОПИСАНИЕ



Бутербродница 4-в-1 Hotter с 4 комплектами съемных пластин в комплекте поможет Вам с легкостью приготовить разнообразные блюда: сэндвичи, мясо и рыбное филе, овощи-гриль, бельгийские вафли, пирожное «орешки».



БЕЗОПАСНОСТЬ

Прибор предназначен только для домашнего использования.
Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Будьте осторожны, поверхность может быть горячей.
Не погружайте прибор в воду и другие жидкости во избежание

удара током.

Не используйте прибор в случае повреждения шнура питания. Для его замены обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Не используйте бумажную салфетку вблизи источников сильного нагрева.

Всегда отсоединяйте прибор от сети по завершению приготовления.

Храните прибор вдали от детей и лиц с ограниченными способностями.


СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ПЛАСТИН

Всегда отключайте прибор при снятии/установке пластин. Следите за тем, чтобы пластины не были горячими.

Нажмите на защелки, расположенные по центру внизу и вверху нижнего и верхнего корпусов бумажной салфетки. Снимите пластину и установите желаемую дощечку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием протрите пластины губкой с мягким моющим средством и вытрите их насухо.

 **Внимание!** При первом нагреве может появиться небольшой запах, это нормально и никак не влияет на дальнейшую эксплуатацию прибора и его рабочие характеристики.

Выберите нужные Вам пластины. Они легко устанавливаются и снимаются при нажатии защелок, расположенных внизу и вверху по центру нижнего и верхнего корпусов прибора.

Включите прибор в сеть, загорится красный световой индикатор. Дайте бумажной салфетке прогреться до необходимой для приготовления температуры. Как только загорится зеленый индикатор, прибор готов к работе. Поднимите крышку, положите продукты на нижнюю пластину. Опустите крышку, закройте замок до щелчка. По окончании приготовления отключите прибор от сети, откройте замок, поднимите крышку и аккуратно извлеките приготовленные продукты.

Рекомендуется использовать небольшое количество масла при приготовлении.

Будьте аккуратны, пластины горячие. Не используйте металлические кухонные аксессуары во избежание повреждения антипригарного покрытия пластин.

Во время приготовления световой зеленый индикатор может периодически включаться и выключаться, поддерживая необходимую для приготовления температуру.

Во время приготовления крышка бутербродницы должна быть закрыта на замок-защелку.

ОЧИСТКА И УХОД

Отсоедините прибор от сети и дайте ему остыть перед очисткой. Не погружайте прибор в воду и другие жидкости во избежание удара током.

Протрите пластины губкой с мягким моющим средством и вытрите насухо. Излишки масла можно снять с пластин бумажным полотенцем.



Совет! Пластины легче моются, если они чуть теплые. Корпус также можно протереть влажной тряпочкой. Не используйте абразивные чистящие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплекте 4 пары сменных пластин с антипригарным покрытием:

- гриль
- сэндвич
- бельгийские вафли
- орешки

- Мощность 850Вт
- 220-240В/50/60Гц
- Шнур 0,85м
- Размер: 23x22x9,5см
- Размер пластины: 20x12см
- Материалы: пластик, алюминий
- Нескользящее основание
- Световой индикатор работы

