

# HOTTER®

Производитель: "Hotter International Inc.", USA 900N Federal Highway Hallandale, Florida 33009, США.

Импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте [www.hotter.ru](http://www.hotter.ru)

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

\_\_\_\_\_  
Дата продажи:

\_\_\_\_\_  
Место печати

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

\_\_\_\_\_  
Дата продажи:

\_\_\_\_\_  
Место печати

# **HOTTER®**

## **ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ HOTTER**

Мод. НХ-006



200 Вт | 220 В | 50 Гц

## БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ HOTTER!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед первым использованием. Измельчитель Hotter поможет Вам быстро и легко измельчить продукты.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

---

Прибор предназначен для домашнего использования.

Не погружайте прибор и шнур питания в воду и другие жидкости во избежание удара током.

Ножи очень острые, будьте аккуратны.

Перед очисткой всегда отключайте прибор от сети.

Следите за тем, чтобы во время работы шнур питания не свисал со стола, а также не касался горячих поверхностей.

Не включайте прибор без продуктов.

Храните прибор вдали от детей.

### СБОРКА

---



Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы.

Сполосните крышку, ножи и чашу теплой мыльной водой и тщательно высушите.

1. Поставьте измельчитель на ровную поверхность. Установите чашу без крышки и ножей на базу и поверните ее по часовой стрелке для фиксации (**рис.1**).
2. Установите ножи на вертикальное основание внутри чаши. Повращайте, если необходимо, для правильной фиксации (**рис.2**).
3. Закройте чашу крышкой, поверните ее по часовой стрелке до тех пор пока отметка на крышке не встанет на одну линию с отметкой на базе (**рис.3**).



**ВАЖНО!** Прибор имеет автоблокировку при неправильной сборке и не будет работать, если неправильно установлена чаша или крышка.

## **ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ**

---

1. Нарезьте продукты на кусочки размером около 1,5см и положите в чашу. Не превышайте максимальную отметку (1.5 cup).
2. Закройте крышку и правильно ее зафиксируйте.
3. Включите прибор в сеть. Нажмите и удерживайте кнопку включения 5-10 секунд максимум, затем отпустите. Повторите, если необходимо.
4. Снимите крышку и аккуратно извлеките ножи, держа их за верхнюю часть насадки.



**ВАЖНО!** Рекомендуется нажимать и удерживать кнопку в течение 3 секунд, затем повторять. Замороженные продукты не предназначены для измельчения. Не используйте чашу для хранения продуктов.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

---

Очищайте измельчитель после каждого использования.

Всегда отсоединяйте прибор от сети перед очисткой. Не рекомендуется мыть чашу и крышку в посудомоечной машине. Сполосните чашу, крышку и ножи теплой водой с мягким моющим средством и тщательно высушите. Корпус протрите влажной тряпочкой.

## ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ

<b>Прибор не работает, ножи не вращаются</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- проверьте, включен ли прибор в сеть;</li><li>- проверьте, правильно ли установлены чаша и крышка.</li></ul>
<b>Продукты плохо измельчены</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- нарежьте продукты на более мелкие кусочки;</li><li>- не загружайте чашу продуктами выше максимальной отметки.</li></ul>
<b>Продукты измельчены слишком мелко</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- слишком долго была нажата кнопка включения, или было сделано слишком много процессов измельчения.</li></ul>
<b>Ножи с трудом вращаются</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- слишком много продуктов в чаше.</li></ul>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**Мощность 200 Вт**

**220 В/50 Гц**

**Объем чаши 350 мл**

