

HOTTER®

Заказчик и импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург,
ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата:

Место печати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

HOTTER®

ИНСТРУКЦИЯ



**МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА 3-В-1
HOTTER**

Мод. НХ-1023

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ HOTTER!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Прибор предназначен только для домашнего использования.

В целях гигиены рекомендуется использовать прибор персонально.

Не рекомендуется использовать массажер, если на коже есть раздражения, повреждения, воспаления, высыпания (в том числе, герпетические), а также при наличии серьезных заболеваний кожи.

Не роняйте прибор во избежание его повреждений.

Очищайте роллер после каждого использования.

Не применяйте излишние усилия при использовании.

Храните вдали от детей.

ОПИСАНИЕ

Массажер для лица 3-в-1 Hotter предназначен для массажа лица в домашних условиях. Микровибрации в комплексе с механическим воздействием обеспечивают максимальный эффект от использования массажера.

Насадки изготовлены из натурального жадеита розового цвета. Жадеит является природным минералом.

В восточных практиках самоцвет используют для улучшения циркуляции энергетических потоков. Известно, что изделия с жадеитом способствуют очищению энергетики и дают оздоровительный эффект для всего организма.

Насадка-роллер для лица:

- выравнивает тон кожи
- улучшает микроциркуляцию
- способствует выводу токсинов
- стимулирует выработку коллагена

Насадка-роллер для контура лица:


- подтягивает овал лица
- усиливает действия крема
- разглаживает морщины

Насадка круглая:

- уменьшает отеки и припухлости вокруг глаз
- снимает покраснения
- уменьшает темные круги

Схема

1. Насадка-роллер для лица (щеки, скулы, лоб, шея)
2. Ручка
3. Насадка-роллер для контура лица (подбородок)
4. Насадка круглая (для кожи вокруг глаз, носа)
5. Отсек для батареек
6. Крышка-колпачок



УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

- поверните крышку-колпачок на ручке в положение **OPEN**
 - установите 1 батарейку AA в соответствии с полярностью
 - закройте отсек и поверните крышку ручки в положение **OFF**
- Рекомендуется своевременно менять батарейку для полноценной работы массажера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед использованием убедитесь, что кожа чистая и сухая. Нанесите на кожу лица предпочитаемый крем, сыворотку или косметическое масло для лучшего скольжения роллеров по коже.

Выберите и установите необходимую насадку, повернув ее по часовой стрелке.

Для снятия насадки поверните ее против часовой стрелки.

Поверните крышку-колпачок ручки в положение **ON**.

Начните использование согласно схеме направлений движения насадками в зависимости от зоны лица. Массируйте каждую зону в течение 20-30 секунд или более, ориентируясь на собственные ощущения. Движения должны быть в одну сторону (наверх или вниз, в зависимости от зоны). Не прилагайте излишних усилий. По завершении массажа поверните крышку в положение **OFF**.

Основные этапы использования:

1. От центра лица (скулы) наверх к вискам.
2. От подбородка к ушам.
3. От бровей к линии роста волос.
4. От шеи до ключиц.



Советы:

- вы можете предварительно охладить насадки в холодильнике для освежающего эффекта;
- можно использовать массажер поверх тканевой маски для получения максимального эффекта.

Зоны применения массажера и схема направлений движения насадками:



ОЧИСТКА И УХОД

Промойте насадки теплой водой с мыльным раствором, после высушите полотенцем.

Не забывайте очищать насадки после каждого использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массажер для лица 3-в-1 HOTTER

Мод. НХ-1023

Материал: натуральный розовый жадеит

3 насадки в комплекте